

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BEBEDOUROS BEGEL REFRIGERADOS TIPO PRESSÃO

BRX40 CONJUGADO

BRX40

BRX80CONJUGADO

BRX80

PARABÉNS

Pelo seu novo bebedouro BEGEL

Ficamos muito satisfeitos por você ter depositado sua confiança em mais um de nossos produtos. Você acaba de adquirir o que há de mais de moderno em bebedouros de água. Tecnologia Begel, que inclui um rígido controle de qualidade, além de usar componentes dos mais renomados fabricantes.

Qualidade, Beleza e Perfeição já fazem parte da tradição Begel. E para que seu

bebedouro BEGEL tenha um bom desempenho siga as instruções deste manual.

1- Acompanha com o bebedouro

dispositivo ante tombo
escápula com bucha
manual de instruções
bico da torneira de copo

2- Como instalar.

1. Fixe primeiro o dispositivo ante tombo na parede com a bucha e escapula.

2. Conecte a rede hidráulica na entrada com tubos e conexões atóxicos e inodoros, e o esgoto na saída (para o modelo conjugado duas saídas). Recomendamos a instalação de um registro exclusivo para o bebedouro no caso de uma eventual manutenção.

3. Instale o bico da torneira de copo.

4. Ligue o plug numa tomada exclusiva onde seja compatível com a tensão

indicada no cordão de alimentação. Não inutilize o pino terra.

5. Não encoste o bebedouro na parede para que não impeça a ventilação necessária à um bom funcionamento.

6. Regule a altura do jato de água pressionando o botão da torneira e com auxílio de uma chave de fenda gire o parafuso existente na frente da mesma de forma que a água caia sobre o friso quebra-jato existente no tampo.

Obs.

- Não instale o bebedouro em redes hidráulicas que ultrapassem 4 kgf/cm² (392,26 KPa), acima dessa pressão deve-se instalar uma válvula de redução de pressão adequada e no mínimo 0,4 kgf/cm² (39,23 KPa). Devido às elevações bruscas de pressão na rede hidráulica e em determinados locais, recomendamos que seja instalado um registro exclusivo para o purificador e que seja fechado quando estiver ausente por mais de 01 (um) dia.

- Nunca altere o plug e o cordão de alimentação, somente pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, evitando riscos e perda da garantia.
- Só use este bebedouro em rede de água pública ou clorada que atende a Portaria 518 do Ministério da Saúde.
- A temperatura de trabalho deve ser de 2 a 38°C.
- O elemento filtrante incorporado atende a norma NBR 14908, CLASSE (P) IV, CLASSE (C) III.
- Seu bebedouro foi desenvolvido para ambientes internos e externos com grau de proteção IPX4.
- Volume do reservatório interno 2,8 litros.
- Vazão 69 l/h.
- Vida útil do elemento filtrante 3000 litros ou 6 meses.

Modelo	Corrente (A)		Potência (W)		Consumo (W/h)	
	127 V~	220 V~	127 V~	220 V~	127 V~	220 V~
BRX40/CONJUGADO	1,74	0,90	149	158	128	139

BRX80/CONJ UGADO	2,49	1,17	195	193	162	162
---------------------	------	------	-----	-----	-----	-----

Procedimento de limpeza interna

Antes do primeiro uso você deve retirar 10 litros de água de cada torneiras para limpeza interna.

Soluções praticas.

1) Não liga:

Verifique se há energia elétrica na tomada, usando um outro aparelho na tomada. Se não houver chame um eletrécista capacitado.

Verifique se o termostato não esteja na posição “0”.

2) Vazando água:

Feche o registro e chame a assistência técnica Begel ou atendimento ao consumidor 11 22078888.

3) Não sai água:

Verifique se tem água na rede hidráulica ou se o registro está fechado.

Verifique se o filtro está saturado.

Verifique se o termostato está na posição “7” .

Chame o serviço autorizado Begel.

4) Acompanha neste manual a relação da rede autorizada Begel ou chame o atendimento ao consumidor no 11 22078888.

Termo de Garantia

A Begel garante seu purificador contra defeitos de materiais (peças) e mão-de-obra ao primeiro comprador, desde que o aparelho tenha sido instalado corretamente, para seu uso específico, de acordo com as condições estabelecidas por este manual pelo prazo de 12 meses, assim divididos:

-3 (três) primeiros meses: Garantia Legal.

-9 (nove) subseqüentes: Garantia Especial, concedida pela Begel.

A garantia especial não cobre peças sujeitas a desgastes naturais como torneiras, bóias, filtros e peças plásticas, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas destas ocorrências.

O período de garantia contará a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e com a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Tanto a constatação dos defeitos como os necessários reparos serão providos pelo Serviço Autorizado Begel ou outros especificamente designados pelo fabricante, gratuitamente.

As garantias ficam automaticamente inválidas se:

-Na instalação ou uso não forem observadas as especificações deste manual.

-O aparelho tiver recebido maus tratos, exposto à condições extremas descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Begel.

As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

A Begel se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para validação da garantia especial preencha os campos abaixo e encaminhe para:

**Begel Ind. Com. De Refrigeração Ltda
a/c Assistência Técnica.**

Av. Forte do Leme, 780 – galpão 3

São Paulo – SP

CEP 08340-010

Nome do comprador:

Modelo:

Data de fabricação:

Numero e data da Nota fiscal de compra:

Revendedor:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

(11) 2207-8888

www.begel.com.br

assistecnica@begel.com.br