

MANUAL DE INSTRUÇÕES PURIFICADORES DE ÁGUA

PURESTIL

PURESTIL MASTER

PARABÉNS

Pelo seu novo purificador de água BEGEL

Ficamos muito satisfeitos por você ter depositado sua confiança em mais um de nossos produtos. Você acaba de adquirir o que há de mais moderno em purificadores de água. Tecnologia Begel, que inclui um rígido controle de qualidade, além de usar componentes dos mais renomados fabricantes.

Qualidade, Beleza e Perfeição já fazem parte da tradição Begel. E para que seu purificador de água BEGEL tenha um bom desempenho siga as instruções deste manual.

1- Acompanha com o purificador

-Mangueira para conexão na rede hidráulica 3/4"

-Suporte de parede e distanciador de parede (somente para o modelo PURESTIL)

-Dispositivo ante tombamento (somente para o modelo PURESTIL MASTER)

-Manual de instruções.

2- **Como instalar.**

1. Você pode instalar o seu Purestil tanto sobre uma pia ou balcão como também na parede, e dessa forma deve fixar primeiramente o suporte com as buchas e parafusos que acompanham o produto. Pendure o purificador no suporte e coloque o distanciador.

2. Conectar a mangueira na entrada da rede hidráulica (3/4"). Utilize veda rosca se necessário.

3. Ligar o purificador numa tomada exclusiva onde seja compatível com a

tensão indicada no cordão de alimentação. Não inutilize o pino terra.

4. Não encoste o purificador na parede para que não impeça a ventilação necessária à um bom funcionamento.

5- Utilize os procedimentos 2 ao 4 para instalação do modelo PURESTIL MASTER.

6- Instale o dispositivo ante tombamento que acompanha o purificador.

Observações:

- Não instale o purificador em redes hidráulicas que ultrapassem 4 kgf/cm^2 (392,26 KPa), acima dessa pressão deve-se instalar uma válvula de redução de pressão adequada e no mínimo $0,4 \text{ kgf/cm}^2$ (39,23 KPa). Devido às elevações bruscas de pressão na rede hidráulica e em determinados locais, recomendamos que seja instalado um registro exclusivo para o purificador e que seja fechado quando estiver ausente por mais de 01 (um) dia.

- Nunca altere o plug e o cordão de alimentação, somente pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, evitando riscos e perda da garantia.

- Mantenha sempre seco a pingadeira abaixo das torneiras e só use esse purificador em rede de água pública ou clorada que atende a Portaria 518 do Ministério da Saúde.

Informações importantes:

- Volume do reservatório 1,5 litros

- Vazão 69 l/h

- Vida útil do elemento filtrante 3000 litros ou 6 meses.

- A temperatura de trabalho deve ser de 2 a 38°C.

- O elemento filtrante incorporado atende a norma NBR 14908, CLASSE (P) IV, CLASSE (C) III.

- Seu purificador foi desenvolvido para ambientes internos com grau de proteção IPX0.

Tabelas de corrente e potência

Modelo	Corrente (A)	Potência (W)
--------	--------------	--------------

	127V~	220V~	127V~	220V~
Purestil	1,19	0,61	102	106
Purestil Master	1,1	0,58	97	98

Tabela de consumo e rendimento

Modelo	Consumo (W/h)		Rendimento a 10°C (l/h) Temp.amb. a 32°C
	127V~	220V~	
Purestil	86	65	2,7
Purestil Master	95	45	3,0

Procedimento de limpeza interna

Aconselhamos a higienização a cada 30 (trinta) dias ou que o purificador esteja sem uso por mais de 1 semana.

Seu purificador deve ser higienizado antes do primeiro uso

Siga as seguintes instruções:

1- Feche o registro de água e desligue o purificador da tomada elétrica.

2- Ao mesmo tempo aperte com as mãos a frente do purificador acima da logo marca Begel e puxe o tampo para cima.

3- Retire o primeiro reservatório e a sua tampa

4- Com bastante cuidado limpe os reservatórios com um pano macio embebido com água clorada e encaixe o primeiro reservatório no tubo central interno do segundo reservatório.

5-Prepare uma solução com cloro e água na proporção de 1 colher de sobremesa de água sanitária para 3 litros de água.

6-Encha os reservatórios com a solução e deixe por 10 minutos.

Retire toda a solução pelas torneiras

7-Realize o procedimento ao contrário para fechamento do purificador, colocando

a tampa do primeiro reservatório depois a tampa do purificador.

8-Ligue o registro de água e deixe escoar pelas duas torneiras 5 litros cada.

9-Ligue o purificador na tomada. Pronto seu purificador já está limpo para o uso. Aguarde cerca de 40 minutos e já terá água gelada e purificada.

Soluções praticas.

Não liga:

Verifique se há energia elétrica na tomada, usando um outro aparelho na tomada. Se não houver chame um eletricista capacitado.

Verifique se o termostato não esteja na posição **min.**

Vazando água:

Feche o registro e chame a assistência técnica Begel ou atendimento ao consumidor 11 22078888.

Não sai água:

Verifique se tem água na rede hidráulica ou se o registro está fechado. Verifique se o filtro está saturado.

Verifique se o termostato está na posição **max**.

Chame o serviço autorizado Begel.

Fone 11 22078888

Termo de Garantia

A Begel garante seu purificador contra defeitos de materiais (peças) e mão-de-obra ao primeiro comprador, desde que o aparelho tenha sido instalado corretamente, para seu uso específico, de acordo com as condições estabelecidas por este manual pelo prazo de 12 meses, assim divididos:

-3 (três) primeiros meses: Garantia Legal.
-9 (nove) subseqüentes: Garantia Especial, concedida pela Begel.

A garantia especial não cobre peças sujeitas a desgastes naturais como torneiras, bóias, filtros e peças plásticas, bem como a mão-de-obra utilizada na

aplicação das peças e as conseqüências advindas destas ocorrências.

O período de garantia contará a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e com a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Tanto a constatação dos defeitos como os necessários reparos serão providos pelo Serviço Autorizado Begel ou outros especificamente designados pelo fabricante, gratuitamente.

As garantias ficam automaticamente inválidas se:

- Na instalação ou uso não forem observadas as especificações deste manual.

- O aparelho tiver recebido maus tratos, exposto à condições extremas descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Begel.

As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

A Begel se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para validação da garantia especial preencha os campos abaixo e encaminhe para:

**Begel Ind. Com. De Refrigeração Ltda
a/c Assistência Técnica.**

**Av. Forte do Leme, 780 – galpão 3
São Paulo – SP
CEP 08340-010**

Nome do comprador:

Modelo:

Data de fabricação:

Numero e data da Nota fiscal de compra:

Revendedor:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

(11) 2207-8888

www.begel.com.br

assistecnica@begel.com.br

